« عملکرد ریموت کنترل »

I. کلید **LEARN** بر روی مرکز کنترل را به مدت ۱ ثانیه فشرده سپس با زدن یکی از کلید های ریموت ، ست کردن آن انجام خواهد شد.

II. جهت خارج کردن کلیه ریموت هااز تنظیمات ،کلید **LEARN** را به مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا **LED** ریموت تعبیه شده بر روی مرکز کنترل چند ثانیه به طور متوالی چشمک بزند.

III. تنظیم حالت های مختلف از طریق ریموت : (**HIGH TECH & ECONOMY CU**)

A	حالت اتوماتیک
B	حالت یک سو تردد(در صورتیکه ۳ثانیه نگه داشته شود حالت نیم بازشو یا زمستانه)
C	حالت دائم باز
D	حالت قفل دائم

IV. تنظیم حالت های مختلف از طریق ریموت : (**NORMALY CU**)

A	حالت اتوماتیک
B	حالت یک سو تردد
C	درب یک مرتبه باز و بسته می شود(در صورتیکه۳ثانیه نگه داشته شود حالت دائم باز)
D	حالت قفل دائم
A,B	اگر دکمه **A,B** را همزمان بزنیم حالت زمستانه یا نیم بازشو

در هر دو سیستم برای برگشت به حالت معمول درب کافیست دکمه **A** ریموت کنترل را بزنید، تنها در صورتیکه سیستم شما روی حالت زمستانه یا نیم بازشو می باشد برای بازگشت به حالت اولیه مجدد از همان دکمه **B** و یا **A,B** بطور همزمان استفاده نمایید.