

« عملکرد ریموت کنترل »

- I.** ست کردن ریموت کنترل:
- کلید **LEARN** بر روی مرکز کنترل را به مدت ۱ ثانیه فشرده سپس با زدن یکی از کلید های ریموت ، ست کردن آن انجام خواهد شد.
- II.** حذف ریموت های ست شده :
- جهت خارج کردن کلید ریموت ها از تنظیمات ، کلید **LEARN** را به مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا **LED** مربوط به ریموت بر روی مرکز کنترل چند ثانیه به طور متوالی چشمک بزند.
- III.** تنظیم حالت های مختلف از طریق ریموت : (NEW NISA CU)
- | | |
|---|---|
| A | حالت اتوماتیک |
| B | حالت یک سو تردد (در صورتیکه ۳ ثانیه نگه داشته شود حالت نیم باز شو یا زمستانه) |
| C | حالت دائم باز |
| D | حالت قفل دائم |
- IV.** تنظیم حالت های مختلف از طریق ریموت : (NISA CU)
- | | |
|-----|---|
| A | حالت اتوماتیک |
| B | حالت یک سو تردد |
| C | درب یک مرتبه باز و بسته می شود (در صورتیکه ۳ ثانیه نگه داشته شود حالت دائم باز) |
| D | حالت قفل دائم |
| A,B | اگر دکمه A,B را همزمان بزنیم حالت زمستانه یا نیم باز شو |

در هر دو سیستم برای برگشت به حالت معمول درب کافیسست دکمه **A** ریموت کنترل را بزنید، تنها در صورتیکه سیستم شما روی حالت زمستانه یا نیم باز شو می باشد برای بازگشت به حالت اولیه مجدد از همان دکمه **B** و یا **A,B** بطور همزمان استفاده نمایید.

