

« نصب و تنظیمات سنسورRMS »




در شکل زیر نمایی از داخل سنسور نوع RMS_D_RC و قطعات اصلی آن نشان داده شده است .




۱. تنظیم کننده حساسیت سنسور
۲. آنتن رادار
۳. ترمینال
۴. فرستنده IR
۵. LED
۶. گیرنده IR
۷. کلید تنظیمات

در شکل زیر نیز نحوه تنظیم زاویه ی سنسور در راستای افقی و عمودی در سنسور مدل RMS_D_RC نشان داده شده است.



نحوه سیم کشی سنسور مدل RMS_D_RC :



سفید: منبع تغذیه AC/DC

مشکی: منبع تغذیه AC/DC

قرمز: رله (COM)

سبز: رله (NO)

نکات ایمنی:

a. **از دست زدن به چشمی سنسور خودداری کنید.**
b. **از تکان دادن شدید سنسور خودداری کنید.**
c. **از قرار دادن پوشش در مقابل سنسور بپرهیزید.**
d. **از نصب کردن سنسور در مکان هایی که از نورلامپ های فلورسنت و همچنین وسایل متحرک مثل پنکه سقفی استفاده می شود اجتناب کنید.**